Réf. 2460

Carte de Visite

Notice d'utilisation

Ce coffret contient ***120 cartes de visite*** au format 8,5 x 5 cm présentées sur 30 feuilles (format 19 x 13,5 cm) à raison de 4 cartes par feuille. Ces cartes sont prêtes à imprimer. L'impression des cartes est simple et intuitive : il vous suffit de suivre attentivement cette notice d'utilisation.

Conditions générales de stockage

Ce papier peut être conservé et utilisé pendant un an dans les conditions suivantes :

> Stocker le papier dans son emballage d'origine
> Le tenir à l'abri de la lumière du soleil (UV)
> Le protéger des températures élevées
> Le protéger de l'humidité : un endroit frais et sec serait idéal (température comprise entre 18° et 24°C)

Configuration de l'imprimante

Pour obtenir une qualité optimale, vous devez configurer correctement les propriétés d'impression.

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

Voici quelques indications concernant les paramètres de votre imprimante jet d'encre :

- *Epson* – type de support : Papier Couché Qualité Photo, résolution maximale
- *Canon* – type de support : Couché Qualité supérieure, qualité d'impression supérieure
- *Hewlett-Packard* – type de support : HP Premium, qualité d'impression supérieure
- *Lexmark* – type de support : Papier Couché, qualité d'impression maximale

Si vous n'avez pas accès aux options citées ci-dessus, choisissez la désignation Premium Paper, Papier couché, Papier à couchage spécial ou similaire et sélectionnez de manière générale une résolution ou une qualité de type normal, supérieur ou similaire.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de votre imprimante.

Impression du papier

Si vous utilisez le logiciel inclus dans ce coffret pour vos créations, il vous suffit de sélectionner le papier *Cartes de Visite Classiques (réf. 5255)* dans la liste des papiers prédéfinis (option Format de papiers).

Personnalisez votre carte avec le logiciel.

Quand vous êtes prêt à imprimer, configurez l'impression comme indiqué ci-dessus, insérez le papier Cartes de visite dans votre imprimante (pas plus de 2 ou 3 feuilles à la fois) en vous assurant qu'elles sont bien planes et bien calées pour l'impression.

Ces feuilles sont imprimables recto verso. Il faut cependant faire attention au sens d'insertion de vos feuilles dans l'imprimante : vous imprimez d'abord le recto de vos cartes qui correspond à la face avec les indications en bleu.

Lorsque vous êtes prêt pour l'impression : cliquez sur le bouton Imprimer depuis le logiciel. Le module d'impression s'ouvre qui vous propose un dernier aperçu avant impression. Indiquez le nombre de cartes que vous souhaitez imprimer.

Bonne impression !